用語集

baud（レート）

変調速度の単位。1 秒間に 1 エレメントを送る速さを 1 baud（ボー）をいう。1 エレメントが 5 ms であれは、変調速度は 200baud（ボー）である。データ信号速度を表すときは、単位記号 bps（ビット／秒）を用いる。

MAC ADDRESS

- Media Acsess Control address
- 物理アドレスとも呼ばれる。Ethernet や IEEE802.3 では 48 ビットの長さで定義され、最初の 24 ビットがメーカ固有の番号である。このメーカ固有の番号は OUI とも呼ばれ、その登録管理は、IEEE が行っている。各メーカは自社の番号を取得後、残り 24 ビット分を自己管理する。
- MAC アドレスの唯一性が保証されることは非常に重要なので、通常の LAN 機器では、ROM または EPROM に MAC アドレスを格納して、不用意に変更されることを防いでいる。
- MAC アドレスは 00-40-41-84-2B-2C または 00:40:41:2B:2C のように 16 進数表記を使い、オクテットごとに区切った形式で表現する。

PCI

Peripheral Component Interconnect 規格の略。

RCI

Remote Cabinet Interface の略。RCI は計算機システムにおいて、複数のホスト装置を複数の I/O 装置を結ぶビット・シリアルなシステム制御用のコミュニケーションパス。
電源の投入／切断制御、システム監視、ホスト間状態通知などの機能を提供する。

SCF

System Control Facility の略。CPU とは独立した専用のプロセッサで構成され、FAN、電源、システム状態の監視、周辺装置の投入／切断／監視を一括して制御する部分である。

SCSI

- Small Computer Systems Interface の略。
- ANSI（アメリカ規格協会）が制定した、パソコンなどの小型コンピュータと周辺機器を接続するインタフェースの規格。

SCSI ID

SCSI バスに接続される周辺装置のアドレス。

SMP

対称型マルチプロセッシング。複数の CPU が基本的に同等なものとして振る舞うことができるマルチプロセッシングの方法。

Ultra320 SCSI

最大 320MB/s のデータ転送速度を持つ SCSI インタフェース。

UPS

Uninterruptible Power Supply の略。交流入力が停電しても、ある一定時間、規定の交流出力を供給する装置。

活性交換

システムを停止することなく、運用したままの状態にいて、部品の交換を含む構成装置の診断、修復などを実施する保守の方式。

キャッシュ

CPU から速度の遅い周辺のメモリのアクセスを極力減らし、高速処理を実現するために CPU 内部に設けられた高速メモリ。演算に使うデータやプログラム・コードを記憶しておき、CPU 内部だけで、高速処理を行えるようにする。

コンソール

コンピュータとオペレータの間で交信するための機能を持つ装置。キーボードとディスプレイから構成された端末が代表的だが、他の入出力装置が使われることもある。

サービスプロセッサ

本体装置と独立した計算機のサブシステム。主な機能は、計算機システムを運用するために必要な本体のハードウェア制御、オペレーティングシステムの運用状態の監視、および診断などである。本体装置では SCF 部がそれにあたる。

チェックサム

検査合計。データ伝送などにおいて、伝送されたデータに誤りがないかどうかをチェックする方法のひとつ。あらかじめデータの合計の値を計算しておき、データの伝送のときにデータと合計の値を送り、受信側では受信データ合計を計算して、受信側で計算した合計値と比較する。伝送されたデータの値に誤りがあれば、合計の値は一致しないので、誤りを検出できる。

ディスクドライブベイ

装置内にある、ディスクドライブなどを収納するためのキャビネット部分を示す。

ディスクのフォーマット

ハードディスクを、コンピュータが読書きできるようにオペレーティングシステム に合わせて初期化すること。

パリティ

データの誤りを検出する技法の 1 つ。データに含まれる 1 または 0 の数を計算し、その結果をパリティビットとしてデータに読み出したパリティビットと一致しなければ、どれかのビットのデータが変わった（化けた）ことがわかる。ただしパリティでは、パリティビットも含めて、奇数個のビットの誤りは検出できるが、偶数個のデータの誤りは検出できない。

分岐先予測機構

分岐とは、CPU が命令や、外部からの入力（割込み）などにより、命令を実行する番地を変えること。現在の番地から、相対的に指定する場合と、メモリの番地を直接指定する場合がある。分岐するとあらかじめフェッチしてあった内容などが無効となる。これをペナルティという。分岐のペナルティを減らすために、分岐が起こるかどうかを予測し、分岐先のメモリ内容を先読みし、あるいは実行しておく機構を分岐予測機構という。

ミラーリング

万一のデータ損失などに備えるための、データ複製方法の 1 つ。例えば、ハードディスクなどの外部記憶装置にデータを記憶するときに、これを複数の記憶装置に同時に書き込むようにすることで、データを二重化する方法をミラーリングと呼ぶ。ミラーリングを行っておけば、万一、一方の記憶装置が破壊された場合でも、もう一方の記憶装置からデータを読み出すことが可能になる。

メモリインタリーブ

- 主記憶を複数のバンクに分けておき、アクセスすべきアドレスを含むバンク以外のバンクにも同時に読取りをかけて、主記憶のアクセス時間を短縮する方法。
- 連続したアドレスをアクセスする場合には効果があるが、ランダムアクセスでは効果はない。

略語集

A

AC	Alternating Current
ASR	Automatic System Reconfiguration
AWG	American Wire Gauge

B

bps	bit per second

C

CPU	Central Processing Unit

D

DAT	Digital Audio Tape unit
DIMM	Dual Inline Memory Module unit
DDS	Digital Data Strorage tape device
DVD	Digital Versatile Disk unit

E

ECC	Error Checking and Correction
ESF	Enhanced Support Facility

I

ID	Identifier

L

LAN	Local Area Network
LCD	Liquid Crystal Display
LED	Light Emitting Diode

M

MAC	Media Access Control

O

OBP	Open Boot Program

P

PC	Power Control
PCI	Peripheral Component Interconnect
POST	Power-on, Self-test

R

RAS	Reliability, Availability, and Serviceability
RCI	Remote Cabinet Interface
RH	Relative Humidity

S

SCF	System Control Facility
SCSI	Small Computer System Interface
SMP	Symmetric Multi Processing

U

U	Rack Unit
UPA	User Program Area
UPS	Uninterrupted Power Supply unit

X

XSCF	eXtended System Control Facility

索　引

アルファベット順

記号

120-FAN ファンの取付け
- ー PW450 ペディスタル. 288
- ー PW450 ラック（7U）. 233

120-FAN ファンの取外し
- ー PW450 ラック（7U）. 232
- ー PW450 ペディスタル. 287

200V 受電
- ー PW250 ペディスタル. 111
- ー PW250 ラック（2U）. 18
- ー PW450 ペディスタル. 269
- ー PW450 ラック（4U）. 63, 163
- ー PW450 ラック（7U）. 215

80-FAN ファンの取付け
- ー PW450 ペディスタル. 290
- ー PW450 ラック（7U）. 235

80-FAN ファンの取外し
- ー PW450 ラック（7U）. 234
- ー PW450 ペディスタル. 289

A

AC 入力部
- ー PW250 ペディスタル. 112
- ー PW250 ラック（2U）. 9
- ー PW450 ペディスタル. 269
- ー PW450 ラック（4U）. 64, 164
- ー PW450 ラック（7U）. 216

ASR 機能 2

B

break 信号を無効／有効とする設定方法
- ー PW250 ペディスタル. 115
- ー PW250 ラック（2U）. 22
- ー PW450 ペディスタル. 272
- ー PW450 ラック（4U）. 67, 167
- ー PW450 ラック（7U）. 219

C

Card Input Voltage
- ー PW250 ペディスタル. 145
- ー PW250 ラック（2U）. 44
- ー PW250 ラック（4U）. 94
- ー PW450 ペディスタル. 305
- ー PW450 ラック（4U）. 197
- ー PW450 ラック（7U）. 251

CD-ROM ディスク 316
- ーセットの仕方 317
- ー取出し方 317
- ー取扱い上の注意 316

CHECK LED
- ー PW250 ペディスタル. . . . 98, 99, 102
- ー PW250 ラック（2U）. 7, 9
- ー PW250 ラック（4U）. 51, 54
- ー PW450 ペディスタル. . 260, 261, 264, 308
- ー PW450 ラック（4U）. 151, 154
- ー PW450 ラック（7U）. . .203, 206, 254

CPU カバー
- ー PW250 ペディスタル. 131
- ー PW250 ラック（4U）. 80
- ー PW450 ペディスタル. 291
- ー PW450 ラック（4U）. 185
- ー PW450 ラック（7U）. 237

CPU スロットの位置
- ー PW250 ペディスタル. 131
- ー PW250 ラック（2U）. 33
- ー PW250 ラック（4U）. 80
- ー PW450 ペディスタル. 291
- ー PW450 ラック（4U）. 182
- ー PW450 ラック（7U）. 236

CPU ダクトカバー
- ー PW250 ラック（2U）. 34

CPU ダミーモジュールの取外し
- ー PW250 ペディスタル. 134
- ー PW250 ラック. 36
- ー PW250 ラック（4U）. 83

－ PW450 ペディスタル 294
－ PW450 ラック（4U）. 185
－ PW450 ラック（7U）. 240
－ PW250 ラック（2U）. 36
CPU モジュールの取付け／取外し
－ PW250 ペディスタル 131
－ PW250 ラック（2U）. 33
－ PW250 ラック（4U）. 79
－ PW450 ペディスタル 291
－ PW450 ラック（4U）. 182
－ PW450 ラック（7U）. 236

D

DAT 装置 318
－ SCSI BUS と ID 320
－ Tape 挿入 LED 319
－イジェクトボタン. 319
－カセット挿入口. 319
－クリーニング. 324
－クリーニング LED 318
－クリーニングカセット. 325
－データカセット. 322
－クリーニングカセットの交換. . . 325
－ヘッドクリーニングの方法. 325
DC 電源ケーブル
- 仕様 344
- 装置への接続. 345
DC 電源ユニット
－ LED 表示 353
DC 電源ユニットの取付け／取外し
. 351
DDS4 318
DVD-ROM 装置. 315
DVD-ROM ディスク. 316
－セットの仕方. 317
－取扱い上の注意. 316
－取出し方. 317

E

ESF. 3
ESF のインストール
－ PW250 ペディスタル 115
－ PW250 ラック（2U）. 22
－ PW250 ラック（4U）. 67
－ PW450 ペディスタル 272
－ PW450 ラック（7U）. 219
－ PW450 ラック（4U）. 167

L

LED 表示 328
－ PW250 ペディスタル 328
－ PW250 ラック（2U）. 328
－ PW450 ペディスタル 330
－ PW450 ラック（4U）. 329
－ PW450 ラック（7U）. 329
－磁気ディスク装置. 337
－電源ユニット. 333
－ファン. 336

O

OBP 環境変数. 355
－ boot-device 357
－ boot-file 357
－ boot-wait-time. 356
－ configuration-policy 356
－ diag-level. 357
－ diag-retry. 356
－ local-mac-address? 357
－ scsi-initiator-id. 357
OBP コマンド. 355
－ banner 363
－ boot 361
－ date 365
－ devalias 362
－ printenv 357
－ probe-scsi-all 363
－ rci-config 359
－ rci-configio. 360
－ rci-configio-init 360
－ reset-all 361
－ set-altitude 365
－ setenv 355
－ set-pedestal-mode. 366
－ set-rack-mode 366
－ show-altitude 365
－ show-cabinet-mode 366
－ show-post-results. 364
ONLINE LED
－ PW250 ペディスタル 98, 99
－ PW250 ラック（2U）. 6

ー PW250 ラック（4U）. 51
ー PW450 ペディスタル. . 260, 261, 308
ー PW450 ラック（4U）. 151
ー PW450 ラック（7U）. 203, 254

P

PCI Bus グループ
ー PW250 ペディスタル. 144
ー PW250 ラック（2U）. 44
ー PW250 ラック（4U）. 94
ー PW450 ペディスタル. 305
ー PW450 ラック（4U）. 196
ー PW450 ラック（7U）. 251
PCI Card Width
ー PW250 ペディスタル. 145
ー PW250 ラック（2U）. 44
ー PW250 ラック（4U）. 94
ー PW450 ペディスタル. 305
ー PW450 ラック（4U）. 196
ー PW450 ラック（7U）. 251
PCI Clock Rate
ー PW250 ペディスタル. 145
ー PW250 ラック（2U）. 44
ー PW250 ラック（4U）. 94
ー PW450 ペディスタル. 305
ー PW450 ラック（4U）. 197
ー PW450 ラック（7U）. 251
PCI カードの活性交換
ー PW450 ペディスタル. 306
ー PW450 ラック（7U）. 252
PCI カードの取付け／取外し
ー PW250 ペディスタル. 144
ー PW250 ラック（2U）. 43
ー PW450 ペディスタル. 304
ー PW450 ラック（4U）. 195
ー PW450 ラック（7U）. 250
PCI カードの取付け／取外し
ー PW250 ラック（4U）. 93
PCI スロット
ー PW250 ペディスタル. 101
ー PW250 ラック（2U）. 9
ー PW250 ラック（4U）. 53
ー PW450 ペディスタル. 263
ー PW450 ラック（4U）. 153
ー PW450 ラック（7U）. 206
PCI スロット位置
ー PW250 ペディスタル. 144
ー PW250 ラック（2U）. 43
ー PW250 ラック（4U）. 93
ー PW450 ペディスタル. 304
ー PW450 ラック（4U）. 196
ー PW450 ラック（7U）. 250
PCI スロット仕様
ー PW250 ペディスタル. 144
ー PW250 ラック（2U）. 44, 45
ー PW250 ラック（4U）. 93
ー PW450 ペディスタル. 304
ー PW450 ラック（4U）. 196
ー PW450 ラック（7U）. 250
PCI プッシュボタン
ー PW450 ペディスタル. 308
ー PW450 ラック（7U）. 254
PC ポート. 369
ー PW250 ペディスタル. 101
ー PW250 ラック（2U）. 9
ー PW250 ラック（4U）. 53
ー PW450 ペディスタル. 263
ー PW450 ラック（4U）. 153
ー PW450 ラック（7U）. 206
POWER LED
ー PW250 ペディスタル. 98, 99
ー PW250 ラック（2U）. 6
ー PW250 ラック（4U）. 51
ー PW450 ペディスタル. 260, 261
ー PW450 ラック（4U）. 151
ー PW450 ラック（7U）. 203

R

RAS 機能 2
RCI 2
RCI の設定 359
RCI ポート 368
ー PW250 ペディスタル. 102
ー PW250 ラック（2U）. 10
ー PW250 ラック（4U）. 53
ー PW450 ペディスタル. 264
ー PW450 ラック（4U）. 153
ー PW450 ラック（7U）. 206

READY LED
- PW450 ペディスタル 307
- PW450 ラック（7U）. 253

S

SCF-LAN ポート. 367
- PW250 ペディスタル 102
- PW250 ラック（2U）. 10
- PW250 ラック（4U）. 54
- PW450 ペディスタル 264
- PW450 ラック（4U）. 154
- PW450 ラック（7U）. 206

SCF-Ready LED
- PW250 ペディスタル 102
- PW250 ラック（2U）. 10
- PW250 ラック（4U）. 54
- PW450 ペディスタル 264
- PW450 ラック（4U）. 154
- PW450 ラック（7U）. 206

SCSI BUS
- DAT 装置. 320

SCSI ID
- DAT 装置. 320

SPARC64 V プロセッサ 1

T

tty-a. 368
- PW250 ペディスタル 102
- PW250 ラック（2U）. 9
- PW250 ラック（4U）. 54
- PW450 ペディスタル 264
- PW450 ラック（4U）. 154
- PW450 ラック（7U）. 206

tty-b. 368
- PW250 ペディスタル 102
- PW250 ラック（2U）. 9
- PW250 ラック（4U）. 54
- PW450 ペディスタル 264
- PW450 ラック（4U）. 154
- PW450 ラック（7U）. 206

U

UPS ポート. 368
- PW250 ペディスタル 101
- PW250 ラック（2U）. 9
- PW250 ラック（4U）. 53
- PW450 ペディスタル 263
- PW450 ラック（4U）. 153
- PW450 ラック（7U）. 206

USB ポート. 368
- PW250 ペディスタル 102
- PW250 ラック（2U）. 9
- PW250 ラック（4U）. 54
- PW450 ペディスタル 264
- PW450 ラック（4U）. 154
- PW450 ラック（7U）. 207

X

XSCF 2

五十音順

あ

安全上の注意事項. vii
インスタンス番号優先順位
- PW250 ペディスタル 145
- PW250 ラック（2U）. 45
- PW250 ラック（4U）. 94
- PW450 ペディスタル 306
- PW450 ラック（4U）. 197
- PW450 ラック（7U）. 252

お使いになる前の準備
- PW250 ペディスタル 104
- PW250 ラック（2U）. 11
- PW250 ラック（4U）. 56
- PW450 ペディスタル 266
- PW450 ラック（4U）. 156
- PW450 ラック（7U）. 208

オペレータパネル
- PW250 ペディスタル 99
- PW250 ラック（2U）. 6
- PW250 ラック（4U）. 51

ー PW450 ペディスタル.....261
ー PW450 ラック（4U）.....151
ー PW450 ラック（7U）.....203
ー PW250 ペディスタル.....99
ー PW250 ラック（2U）.....6
ー PW250 ラック（4U）.....51
ー PW450 ペディスタル.....261
ー PW450 ラック（4U）.....151
ー PW450 ラック（7U）.....203
オペレーティングシステムでの設定
ー DAT 装置 320

か

外観図
ー PW250 ペディスタル.....97
ー PW250 ラック（2U）.....5
ー PW250 ラック（2U）-DC タイプ
.....339
ー PW250 ラック（4U）.....49
ー PW450 ペディスタル.....259
ー PW450 ラック（4U）.....149
ー PW450 ラック（4U）-DC タイプ
.....340
ー PW450 ラック（7U）.....201
ー PW450 ラック（7U）
-DC タイプ.....340
外形寸法
ー PW250 ペディスタル.....106
ー PW250 ラック（4U）.....13
ー PW450 ペディスタル.....267
ー PW450 ラック（4U）.....158
ー PW450 ラック（7U）.....210
外部インタフェース仕様 367
ー PC ポート 369
ー RCI ポート.....368
ー SCF LAN ポート.....367
ー UPS ポート 368
ー USB ポート 368
ー拡張 LAN ポート 367
ー基本 LAN ポート 367
ーシリアルケーブル 369
ーシリアルポート（tty-a、tty-b) . . . 368
拡張 LAN ポート 367
ー PW250 ペディスタル.....102
ー PW250 ラック（2U）.....9
ー PW250 ラック（4U）.....54
ー PW450 ペディスタル.....264
ー PW450 ラック（4U）.....154
ー PW450 ラック（7U）.....207
各モデルの略式記載について iv
関連マニュアル ii
基本 LAN ポート 367
ー PW250 ペディスタル.....102
ー PW250 ラック（2U）.....9
ー PW250 ラック（4U）.....54
ー PW450 ペディスタル.....264
ー PW450 ラック（4U）.....154
ー PW450 ラック（7U）.....206
クリーニング
ー DAT 装置 324
警告事項一覧 vii
警告表示について v
高度設定.....365
ー DC タイプ 343
ー PW250 ペディスタル.....116
ー PW250 ラック（2U）.....22
ー PW250 ラック（4U）.....67
ー PW450 ペディスタル.....273
ー PW450 ラック（4U）.....167
ー PW450 ラック（7U）.....219
後面部
ー PW250 ペディスタル.....101
ー PW250 ラック（2U）.....8, 53
ー PW250 ラック（4U）.....53
ー PW450 ペディスタル.....263
ー PW450 ラック（4U）.....153
ー PW450 ラック（7U）.....205

さ

サービスエリア
ー PW250 ペディスタル.....107
ー PW250 ラック（2U）.....14
ー PW250 ラック（4U）.....59
ー PW450 ペディスタル.....268
ー PW450 ラック（4U）.....159
ー PW450 ラック（7U）.....211
サイドカバーの取外し／取付け
ー PW450 ペディスタル.....277

磁気ディスク装置. 313
－活性交換. 314
－ディスクのフォーマット. 314
－データのバックアップ. 314
－ PW250 ペディスタル 139
－ PW250 ラック（2U）. 40
－ PW250 ラック（4U）. 88
－ PW450 ペディスタル 299
－ PW450 ラック（4U）. 190
磁気ディスク装置の SCSI BUS
－ PW250 ペディスタル 139
－ PW250 ラック（2U）. 40
－ PW250 ラック（4U）. 88
－ PW450 ペディスタル 299
－ PW450 ラック（4U）. 190
－ PW450 ラック（7U）. 245
磁気ディスク装置の SCSI ID
－ PW250 ペディスタル 139
－ PW250 ラック（2U）. 40
－ PW250 ラック（4U）. 88
－ PW450 ペディスタル 299
－ PW450 ラック（4U）. 190
－ PW450 ラック（7U）. 245
磁気ディスク装置の位置
－ PW450 ラック（7U）. 245
磁気ディスク装置の活性交換
－ PW250 ペディスタル 140
－ PW250 ラック（2U）. 40
－ PW250 ラック（4U）. 89
－ PW450 ペディスタル 300
－ PW450 ラック（4U）. 191
－ PW450 ラック（7U）. 246
磁気ディスク装置の取付け／取外し
－ PW250 ペディスタル 139
－ PW250 ラック（2U）. 40
－ PW450 ペディスタル 299
－ PW450 ラック（4U）. 190
－ PW450 ラック（7U）. 245
－ PW250 ラック（4U）. 88
磁気ディスク ダミーボックスの取外し
－ PW250 ペディスタル 142
－ PW250 ラック（2U）. 43
－ PW250 ラック（4U）. 91
－ PW450 ラック（4U）. 193
－ PW450 ラック（7U）. 248
システム監視機構. 2
システムボードユニットの取外し／取付け
－ PW250 ペディスタル 119
－ PW250 ラック（4U）. 71
－ PW450 ペディスタル 278
－ PW450 ラック（4U）. 171
－ PW450 ラック（7U）. 224
質量
－ PW250 ペディスタル 106
－ PW250 ラック（2U）. 13
－ PW250 ラック（4U）. 58
－ PW450 ペディスタル 267
－ PW450 ラック（4U）. 158
－ PW450 ラック（7U）. 210
使用上の注意事項
－磁気ディスク装置. 313
冗長電源ユニットの取付け
－ PW250 ペディスタル 125
－ PW450 ペディスタル 284
初期診断結果の確認 338
シリアルケーブル結線図. 369
シリアルポート 368
－ PW250 ペディスタル 102
－ PW250 ラック（2U）. 9
－ PW250 ラック（4U）. 54
－ PW450 ペディスタル 264
－ PW450 ラック（4U）. 154
－ PW450 ラック（7U）. 206
製品取扱い上の注意事項. xvii
製品の使用環境 iv
設置上の注意事項
－ DC タイプ. 341
－ PW250 ペディスタル 104
－ PW250 ラック（2U）. 11
－ PW250 ラック（4U）. 56
－ PW450 ペディスタル 266
－ PW450 ラック（4U）. 156
－ PW450 ラック（7U）. 208
設置諸元
－ DC タイプ. 342
－ PW250 ペディスタル 106
－ PW250 ラック（2U）. 13
－ PW250 ラック（4U）. 58
－ PW450 ペディスタル 267
－ PW450 ラック（4U）. 158
－ PW450 ラック（7U）. 210

全般の安全指示
ー PW250 **ペディスタル**. 104
ー PW250 **ラック（2U）**. 12
ー PW250 **ラック（4U）**. 57
ー PW450 **ペディスタル**. 266
ー PW450 **ラック（4U）**. 157
ー PW450 **ラック（7U）**. 209
前面部
ー PW250 **ペディスタル**. 98
ー PW250 **ラック（2U）**. 6
ー PW250 **ラック（4U）**. 50
ー PW450 **ペディスタル**. 260
ー PW450 **ラック（4U）**. 150
ー PW450 **ラック（7U）**. 202
増設ファイルユニット 2, 318
装置概要
ー PW250 **ペディスタル**. 97
ー PW250 **ラック（2U）**. 5
ー PW250 **ラック（4U）**. 49
ー PW450 **ペディスタル**. 259
ー PW450 **ラック（4U）**. 149
ー PW450 **ラック（7U）**. 201
装置各部の名称と機能
ー PW250 **ペディスタル**. 98
ー PW250 **ラック（2U）**. 6
ー PW250 **ラック（4U）**. 50
ー PW450 **ペディスタル**. 260
ー PW450 **ラック（4U）**. 150
ー PW450 **ラック（7U）**. 202
ー DAT **装置** 318

た

ディスクのフォーマット
ー**磁気ディスク装置** 314
データカセット
ー DAT **装置** 322
ー**書込み禁止** 323
ー**装着方法** 324
ー**取扱い上の注意** 323
ー**取出し方法** 324
データカセットの書込み禁止タブ 323
データのバックアップ
ー**磁気ディスク装置** 314
テープ装置の取付け／取外し
ー PW250 **ペディスタル**. 142
ー PW450 **ペディスタル**. 302
ー PW450 **ラック（4U）**. 194
ー PW450 **ラック（7U）**. 248
ー PW250 **ラック（4U）**. 91
電源ケーブルの接続
ー PW250 **ペディスタル**. 111
ー PW250 **ラック（2U）**. 18
ー PW250 **ラック（4U）**. 63
ー PW450 **ペディスタル**. 269
ー PW450 **ラック（4U）**. 163
ー PW450 **ラック（7U）**. 215
電源スイッチ
ー PW250 **ペディスタル**. 99
ー PW250 **ラック（2U）**. 7
ー PW250 **ラック（4U）**. 52
ー PW450 **ペディスタル**. 262
ー PW450 **ラック（4U）**. 152
ー PW450 **ラック（7U）**. 205
電源の切断
ー PW250 **ペディスタル**. 113
ー PW250 **ラック（2U）**. 20
ー PW250 **ラック（4U）**. 65
ー PW450 **ペディスタル**. 270
ー PW450 **ラック（4U）**. 165
ー PW450 **ラック（7U）**. 217
電源の投入
ー PW250 **ペディスタル**. 112
ー PW250 **ラック（2U）**. 19
ー PW250 **ラック（4U）**. 65
ー PW450 **ペディスタル**. 270
ー PW450 **ラック（4U）**. 165
ー PW450 **ラック（7U）**. 217
電源ユニット
ー PW250 **ラック（2U）**. 9
電源ユニット ダミーボックスの取外し
ー PW250 **ラック（2U）**. 29
ー PW250 **ラック（4U）**. 77
ー PW450 **ラック（4U）**. 179
ー PW450 **ラック（7U）**. 230
電源ユニットの位置
ー PW250 **ペディスタル**. 122
ー PW250 **ラック（2U）**. 26
ー PW250 **ラック（4U）**. 73
ー PW450 **ペディスタル**. 280
ー PW450 **ラック（4U）**. 174
ー PW450 **ラック（7U）**. 226

電源ユニットの取付け／取外し
- PW250 **ペディスタル** 122
- PW250 **ラック（2U）** 25
- PW250 **ラック（4U）** 73
- PW450 **ペディスタル** 280
- PW450 **ラック（4U）** 174
- PW450 **ラック（7U）** 226

特　長
- PW250 **ペディスタル** 97
- PW250 **ラック（2U）** 5
- PW250 **ラック（4U）** 49
- PW450 **ペディスタル** 259
- PW450 **ラック（4U）** 149
- PW450 **ラック（7U）** 201

トップカバーの取外し／取付け
- PW450 **ペディスタル** 277

トラブルシューティング 327

な

内蔵オプションの取付け／取外し
- PW250 **ペディスタル** 117
- PW250 **ラック（2U）** 23
- PW250 **ラック（4U）** 68
- PW450 **ペディスタル** 274
- PW450 **ラック（4U）** 168
- PW450 **ラック（7U）** 220

内蔵ファイル装置 313

は

表記上の規則 iii

ファンの位置
- PW450 **ペディスタル** 286
- PW450 **ラック（7U）** 231

ファンの取付け／取外し
- PW250 **ペディスタル** 129
- PW250 **ラック（2U）** 29
- PW250 **ラック（4U）** 77
- PW450 **ペディスタル** 286
- PW450 **ラック（4U）** 179
- PW450 **ラック（7U）** 231

フロントカバーの取外し／取付け
- PW250 **ペディスタル** 117
- PW250 **ラック（4U）** 72
- PW450 **ペディスタル** 275
- PW450 **ラック（4U）** 173
- PW450 **ラック（7U）** 221

フロントパネル
- DVD-ROM **装置** 315

フロントパネルキー
- PW250 **ペディスタル** 98
- PW450 **ペディスタル** 260

本体装置の収納
- PW250 **ラック（2U）** 25
- PW250 **ラック（4U）** 70
- PW450 **ラック（4U）** 170
- PW450 **ラック（7U）** 223

本体内蔵ディスクドライブベイ
- PW450 **ラック（7U）** 245
- PW250 **ラック（2U）** 40
- PW250 **ラック（4U）** 88
- PW250 **ペディスタル** 139
- PW450 **ペディスタル** 299
- PW450 **ラック（4U）** 190

ま

マルチプロセッサシステム 1

メモリ縮退機能について
- PW450 **ペディスタル** 297
- PW250 **ペディスタル** 137
- PW250 **ラック（2U）** 39
- PW250 **ラック（4U）** 86
- PW450 **ラック（4U）** 188
- PW450 **ラック（7U）** 243

メモリモジュール実装条件
- PW250 **ラック（2U）** 37
- PW250 **ラック（4U）** 84
- PW250 **ペディスタル** 135
- PW450 **ペディスタル** 295
- PW450 **ラック（4U）** 186
- PW450 **ラック（7U）** 241

メモリモジュール実装図
- PW250 **ペディスタル** 135
- PW250 **ラック（2U）** 37
- PW250 **ラック（4U）** 84
- PW450 **ペディスタル** 295
- PW450 **ラック（4U）** 186
- PW450 **ラック（7U）** 241

メモリモジュールの取付け／取外し
- PW250 **ペディスタル** 135
- PW250 **ラック（2U）** 37

ー PW250 ラック（4U）. 84
ー PW450 ペディスタル. 295
ー PW450 ラック（4U）. 186
ー PW450 ラック（7U）. 241
モードスイッチ
ー PW250 ペディスタル. 99
ー PW250 ラック（2U）. 7
ー PW250 ラック（4U）. 52
ー PW450 ペディスタル. 262
ー PW450 ラック（4U）. 152
ー PW450 ラック（7U）. 204

ら

ラックからの引出し／収納
ー PW250 ラック（2U）. 23
ー PW250 ラック（4U）. 69
ー PW450 ラック（4U）. 169
ー PW450 ラック（7U）. 221
ラックに取り付けるための安全指示
ー PW250 ペディスタル. 105
ー PW250 ラック（2U）. 11
ー PW250 ラック（4U）. 56
ー PW450 ラック（4U）. 156
ー PW450 ラック（7U）. 208
ラックへの搭載
ー PW250 ペディスタル. 108
ー PW250 ラック（2U）. 15
ー PW250 ラック（4U）. 60
ー PW450 ラック（4U）. 160
ー PW450 ラック（7U）. 212
ラックマウントキット
ー PW250 ペディスタル. 108
リクエストスイッチ
ー PW250 ペディスタル. 100
ー PW250 ラック（2U）. 8
ー PW250 ラック（4U）. 51
ー PW450 ペディスタル. 261
ー PW450 ラック（4U）. 151
ー PW450 ラック（7U）. 203
リセットスイッチ
ー PW250 ペディスタル. 100
ー PW250 ラック（2U）. 8
ー PW250 ラック（4U）. 51
ー PW450 ペディスタル. 261
ー PW450 ラック（4U）. 151
ー PW450 ラック（7U）. 203

マニュアルコメント用紙

読者各位

本マニュアルに関する御意見、御要望または内容不明確な部分がございましたら、下記項目に具体的に御記入のうえ、担当 SE、販売員または担当講師にお渡しください。

御提出日	200　年　月　日
御氏名 （社名・所属・課名など）	
連絡先	TEL（　　）　－

マニュアル番号	C120-E249-01
マニュアル名称	PRIMEPOWER250/450 取扱説明書

ページ	行	区分*	要／否**	内　容

***A：御意見　B：御要望　C：内容不明瞭（間違い、説明不足、用語不統一、誤字・脱字、その他）の記号で御記入ください。**

**** 御意見、御要望の内容に対する当社からの回答の必要性について御記入ください。**

***** 記入欄が不足した場合には、お手数ですが別用紙に御記入のうえ添付してください。**

- 本マニュアルで下記の項目について、気が付かれた箇所に○印を御記入ください。

技術レベル（良、普通、不良）	図解の量（多い、普通、少ない）
構成（良、普通、不良）	実例の量（多い、普通、少ない）
内容の正確さ（良、普通、不良）	誤字・脱字（多い、少ない）
文章の理解のしやすさ（良、普通、不良）	索引（良、普通、不良）

	所属	氏名
担当 SE	ビル	
担当販売員	支店	
担当講師	会社 部　課	TEL.

(株)富士通ラーニングメディア	
受付 No	受付担当印

お願い　担当 SE, 担当販売員および担当講師は本用紙を速やかに（株）富士通ラーニングメディア　ドキュメントサービス部（FAX：03-3730-3702）へお送りください。


FUJITSU